



序號	名稱	規格/PL	動力式	備註
1.	軌心大幕	10cm	電動	距離以舞臺後為基準，而後的名稱增加。
2.	巨幕	35cm	電動	
3.	袖幕	55cm	電動	
4.	大幕	85cm	電動	
5.	第一燈光桿	116cm	電動	
6.	第一側幕	146cm	手動	
7.	第一反射板	168cm	電動	
8.	第一空桿	205cm	手動	
9.	第二空桿	230cm	手動	
10.	第三側幕	255cm	手動	
11.	第三空桿	280cm	手動	
12.	第一沿幕	305cm	手動	
13.	第四空桿	330cm	手動	
14.	第二燈光桿	378cm	電動	
15.	第二反射板	418cm	電動	
16.	第三側幕	438cm	手動	
17.	第五空桿	473cm	手動	
18.	第六空桿	498cm	手動	
19.	第七空桿	523cm	手動	
20.	第八空桿	548cm	手動	
21.	第二沿幕	573cm	手動	
22.	第四側幕	598cm	手動	
23.	第三燈光桿	628cm	電動	
24.	第三反射板	658cm	電動	
25.	中簾幕	698cm	電動	
26.	第九空桿	728cm	手動	
27.	第十空桿	758cm	電動	
28.	第十一空桿	808cm	手動	
29.	第三沿幕	833cm	手動	
30.	第五側幕	858cm	手動	
31.	第四燈光桿	888cm	電動	
32.	第十二空桿	978cm	手動	
33.	第十三空桿	951cm	手動	
34.	第十四空桿	976cm	手動	
35.	第十五空桿	1008cm	手動	
36.	圓簾幕	1033cm	手動	
37.	藍幕	1088cm	電動	
38.	天幕	1083cm	電動	